

## Zündschloss Fighter 125 R GT Max neue Version



### Bedienung des Powerlocks:

1. Der Funkschlüssel muss sich innerhalb von 3 Metern in der Nähe des Schlosses befinden.
2. Drücken Sie auf den Drehknopf der Zündung, die Hintergrundbeleuchtung der Zündung leuchtet auf.
3. Drehen Sie den Drehknopf der Zündung nach rechts auf die Position „ON“, um die Stromversorgung des gesamten Fahrzeugs einzuschalten und den Motor zu starten.
4. Drehen Sie den Drehknopf der Zündung nach der Fahrt nach links auf die Position „OFF“ um den Motor abzuschalten und die Stromversorgung des Fahrzeugs zu unterbrechen.
5. Beim Ausschalten des Rollers, schlagen Sie den Lenker vollständig nach links ein, **drücken Sie auf den Drehknopf** der Zündung und drehen Sie ihn dann nach links auf die Position „LOCK“ um den Lenker zu verriegeln.

### Öffnen der Sitzbank:

Drehen Sie den Drehknopf der Zündung nach links auf die Position „SEAT OPEN“ um die Sitzbank zu öffnen. Drücken Sie den Drehknopf dabei **nicht** nach innen.

### Funkschlüssel



Das Fahrzeug lässt sich nur starten, wenn sich der Funkschlüssel in unmittelbarer Nähe (ca. 3 Meter) vom Fahrzeug befindet.

Der Funkschlüssel hat drei Tasten (Verriegelung, Suchfunktion und Entriegelung) und kann zum Aufschließen des Tankdeckelfachs genutzt werden. Im Folgenden werden die Funktionen der drei Tasten erläutert.



#### **Verriegelungsknopf:**

- 1x kurz drücken: Das Fahrzeug wird verriegelt und der Alarm wird eingeschaltet. Das Fahrzeug gibt ein kurzes Hupsignal von sich und die Blinker leuchten ein Mal kurz auf. Im verriegelten Zustand lässt sich das Zündschloss nicht drehen, auch wenn der Schlüssel in der Nähe ist.



#### **Suchfunktionsknopf:**

- 1x kurz drücken: Das Fahrzeug gibt drei Hupsignale von sich und die Blinker leuchten drei Mal auf. Diese Funktion dient dazu das Fahrzeug z. B. in einem Parkhaus, oder auf einem großen Parkplatz wieder zu finden, wenn man sich nicht mehr sicher ist, wo man es genau abgestellt hat.



#### **Entriegelungsknopf:**

- 1x kurz drücken: Das Fahrzeug wird entriegelt, es gibt zwei kurze Hupsignale von sich und die Blinker leuchten zwei Mal auf. Im entsperrten Zustand lässt sich das Zündschloss wieder drehen, die Lenkradsperre entfernen und das Fahrzeug starten.

#### **Alarmanlage:**

Wenn das Fahrzeug verriegelt wurde, wurde auch die Alarmanlage aktiviert. Sobald das Fahrzeug bewegt, oder stärker berührt wird, geht die Alarmanlage los. Der Alarm lässt sich durch das Drücken des Entriegelungsknopfs ausstellen.

Wird das Fahrzeug nicht verriegelt und der Funkschlüssel verlässt den Wirkungsbereich (ca. 3m), so schaltet sich nach ca. 60 Sekunden ein leiser Alarm ein. Wenn das Fahrzeug dann bewegt wird, fangen die Blinker an zu leuchten, es ertönt aber kein Hupsignal. Auch der leise Alarm lässt sich durch das Drücken des Entriegelungsknopfs ausstellen.

#### **Öffnen der Abdeckung des Tankdeckels**



Auf der Rückseite des Funkschlüssels befindet sich ein silberner Knopf, wenn Sie diesen eindrücken lässt sich das Unterteil abnehmen. Mit dem zum Vorschein kommenden Schlüssel lässt sich die Abdeckung des Tankdeckels aufschließen. Alternativ erhalten Sie bei Auslieferung des Fahrzeugs auch einen zweiten „klassischen“ Schlüssel mit dem sich die Abdeckung öffnen lässt.

## Achtung!

Das Fahrzeug verfügt über viele elektrische Features, wie z. B. Sitzfachbeleuchtung und Alarmanlage, welche bei Aktivierung Strom von der Batterie ziehen. Wenn der Motorroller mehr steht, als er gefahren wird, kann die Batterie während der Fahrt nicht ausreichend aufgeladen werden und müsste zusätzlich durch ein Batterieladegerät/Frischhaltegerät unterstützt werden. Die Batteriespannung sollte immer bei 12,2 - 12,3 Volt liegen.

Achten Sie auch immer darauf, dass die Sitzbank richtig geschlossen ist, da sonst die Staufachbeleuchtung dauerhaft eingeschaltet ist.

Ein geeignetes Batterieladegerät finden Sie unter folgendem Link:

<https://www.motorroller.de/batterieladegeraet-tecmate-optimate1-duo-05407069/a-8007316/>



Um an die Batterie zu gelangen, klappen Sie die Sitzbank auf. An der hinteren Wand befindet sich eine Abdeckung, die mit zwei Kreuzschrauben befestigt ist, nehmen Sie diese ab. Darunter ist die Batterie zu erkennen. Nehmen Sie noch die Schutzabdeckung der Batterie ab um ein Ladegerät an die Anschlüsse anschließen zu können. Zur besseren Ansicht wurde in den Beispielbildern das Staufach ausgebaut, das ist für das Laden der Batterie aber nicht notwendig.

